

CARRO ANDADOR COM EMPURRADOR JIPE

Manual de Instruções



MANUAL DE MONTAGEM E MANUSEIO

- Este manual contém informações importantes que devem ser guardadas
- Leia atentamente esse manual antes do uso.

ESPECIFICAÇÕES:

Este produto deve ser utilizado sobre a supervisão de um adulto

Peso suportado: 23 kg

Tamanho: 65 x 46 x 86 cm

Para crianças de 37-72 meses

- Pode ser usado como carrinho de empurrar
- Pode ser usado de forma independente



CARRO ANDADOR COM EMPURRADOR JIPE
MODELOS: 9027 - AD2340 / 9028 - AD2341

Validade: Indeterminada - Fabricado na CHINA
 SAM - Serviço de Atendimento Mimo Style
 atendimento@mimostyle.com.br / www.mimostyle.com.br

Importado e Distribuído por:
 Mimo Importação e Exportação S.A.
 CNPJ: 05.330.305/0004-28
 Estrada Luiz Lopes Neto, 21
 Galpão A2 - Bairro dos Tenentes
 Extrema / MG - CEP: 37640-000

INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA

<p>Corpo</p>	<p>Proteção lateral</p>	
<p>Volante</p>	<p>Encosto do banco</p>	<p>Braçadeira</p>
<p>4 Rodas</p>	<p>4 Calotas</p>	<p>Barra de empurrar</p>
		<p>Acessórios</p> <p>Eixo traseiro</p>

INSTRUÇÕES

- Para garantir o manuseio correto, por favor leia cuidadosamente esse manual antes do uso
- As imagens utilizadas nesse manual, tem a intenção de ilustrar a estrutura e o manuseio do produto. Se existir, diferenças entre as peças e as imagens, pedimos que desconsidere.
- No intuito de manter a qualidade do produto, podemos modificar a estrutura e a aparência do mesmo sem aviso prévio.
- O produto deve ser verificado regularmente. E se algum dano for encontrado, o uso deve ser interrompido imediatamente.

As instruções contêm informações importantes que devem ser guardadas

MONTAGEM

1. Coloque o cartucho de retenção do volante na direção do furo do cartão da parte inferior do veículo.
2. Posicione o volante e aperte os parafusos e coloque suas tampas.
3. Coloque o rodizio na parte frontal do veículo.
4. Encaixe o encosto na parte trás do veículo.
5. Alinhe as proteções laterais e encaixe-as na posição designada em ambas as extremidades do encosto, leve-as para frente e as fixe no volante.
6. Pressione a barra na posição especificada em cima do encosto do banco.

Coloque o parafuso do volante



RECOMENDAÇÕES



1. Coloque as arruelas brancas nos dois lados do eixo traseiro



2. Instale a roda traseira e a parafuse na junta



3. Instale o suporte e prenda com 5 parafusos em cima



4. Coloque o pedal e prenda com 6 parafusos em cima



5. Conecte o cabo, coloque o volante e insira o parafuso



6. Coloque o apoio do banco no corpo do veículo



7. Insira as proteções em ambos os lados do veículo, fixando-as



8. Coloque a barra de empurrar na parte de trás

GUIA PARA UM MANUSEIO SEGURO

1. Utilize-o de forma apropriada, apenas sobre a supervisão de um responsável, evitando assim danos a si, ou a terceiros.
2. Este produto pode ter peças com pontas afiadas e partes pequenas, sendo necessário ser montado pelo responsável.
3. Não dirija em ruas públicas, rodovias, encostas, piscinas, ou qualquer outro lugar perigoso para brincar, o contrário pode ocasionar em acidentes de trânsito e risco de afogamento.
4. Este brinquedo é recomendado para crianças entre 32-72 meses, use equipamento de proteção antes do uso, como: capacete, luvas, joelheira e assim por diante.
5. O carro não pode ser sobrecarregado podendo suportar um máximo de 23 KG.
6. Para evitar risco de sufocamento, não deixe o menor perto das embalagens, e remova-as assim que terminar de montar.
7. Tenha em mente que algumas partes podem ser danificadas devido ao mau uso.
8. Este produto possui peças pequenas e removíveis, podendo ser engolidas por crianças, não recomendado para menores de 36 meses
9. Quando estiver instalando e usando as peças, verifique se o veículo foi revisado de forma regular.
10. Por favor guarde esse manual, o mesmo possui informações importantes
11. É recomendado usar o mesmo tipo de baterias

A embalagem possui informações importantes que devem ser armazenadas!

AVISO! Quando estiver trocando a bateria, ela pode estar danificada, aquecendo, vazando ou oferecendo outros riscos, se atente ao seguinte:

1. O brinquedo é movido a 3 pilhas AA de 1.5V
2. Pilhas não recarregáveis, não devem ser recarregadas
3. Pilhas velhas não devem ser misturadas com pilhas antigas
4. A pilha deve ser posta na polaridade correta
5. A pilha gasta deve ser removida do brinquedo

AVISO!

Em ordem de reduzir o risco de ferimentos, o responsável deve supervisionar

Proibido usar esse produto próximo a rodovias, perto de carros, encostas, piscinas ou água

Use sapatos, o veículo não deve ser utilizado por mais de uma pessoa

AVISO!

Use equipamento protetivo, não use esse brinquedo no trânsito

AVISO!

Esse carro de brinquedo precisa ser montado por um responsável, para evitar que a criança se aproxime de peças pequenas, afiadas e pontudas.

GARANTIA E RESPONSABILIDADE

TERMO DE GARANTIA

A Mimo Importação e Exportação S.A. assegura aos seus clientes garantia de 90 dias como Garantias legal conforme previsto no art.26 II do Código de Defesa do Consumidor, decorridos. Prazo este iniciado na data da emissão da nota fiscal para o comprador.

Ambas as formas de garantias supracitadas são referentes única e exclusivamente à defeitos de fabricação dos produtos conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Serão suspensas imediatamente as garantias para os clientes que contratarem ou realizarem por si só a instalação ou reparo dos produtos por empresas não credenciadas, bem como aqueles produtos que sofrerem acidentes, quedas e afins.

Para o caso de defeitos de fabricação o comprador deverá contatar a Mimo Style através dos canais de atendimento, SAC e-mail: atendimento@mimostyle.com.br. Após a notificação do cliente a Mimo Style deverá atender a garantia no prazo de 30 dias, não sendo possível são facultadas ao comprador três opções:

1ª Substituição do produto por outro do mesmo modelo;

2ª Restituição o valor pago;

3ª Abatimento proporcional do preço;

RESPONSABILIDADE

A responsabilidade não excederá o valor pago pelo cliente no produto, valor indicado na nota fiscal emitida ao comprador. A Mimo Importação e Exportação S.A., não será responsável por perdas e danos indiretos ou lucros cessantes incorridos por clientes ou terceiros por conta do exercício de troca e correção de problemas.

Revendedores e quaisquer outras instituições e/ou pessoas não possuem autoridade para conceder garantias correções adicionais além destas expressas neste documento.

EXCEÇÕES À GARANTIA

Não estão contemplados nas garantias aqui expressas:

a. Reforma, pintura, instalação e desinstalação do produto. Em situação da constatação de defeitos de fabricação a Mimo Style deverá ser informada imediatamente e o consumidor deverá abster-se de instalar o produto, sob a pena de perda da garantia do mesmo.

b. Serviços de reparo ou troca por instalações que não sigam estritamente as ordens do manual de instalação que acompanha o produto.

c. Avarias causadas por exposição do produto em obras, ambiente físico inadequado, incêndios, inundações, água, raio, transporte, erro de operação.

d. Falhas causadas por partes e peças não homologados pela Mimo Style.

e. Chamados de suporte aonde o técnico credenciado e autorizado não constate defeitos.

f. Chamados encerrados devido à impossibilidade de atendimento por motivos de caso fortuito ou de força maior do cliente.

g. Substituição de peças de desgaste natural ou insumos, bem como de peças que foram instaladas de forma indevida por técnicos não autorizados, dentre outras que não configurem vícios ou defeitos de fabricação.

CARRO ANDADOR COM EMPURRADOR JIPE



MIMO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.
Estrada Municipal Luiz Lopes Neto, 21 - Galpao A Módulo 2
Extrema - MG - CEP: 37640-000

Tel.: 55 11 3787-4400
www.zippytoys.com.br

siga nossas redes sociais: @zippy.toys e @grupomimostyle