

# FLAT BALL

## AIR SOCCER

1. DESPARAFUSE OS TRÊS PARAFUSOS E REMOVA A TAMPA DO COMPARTIMENTO DE PILHAS LEVANTANDO COM O DEDO A PEQUENA ABA PRESENTE NA BORDA DA TAMPA. EM SEGUIDA COLOQUE AS PILHAS NOVAS. APÓS INSERIR A PILHA DE ACORDO COM A FIGURA AO LADO, RECOLOQUE A TAMPA ALINHANDO A ABA DE POSICIONAMENTO CONFORME A FIGURA 4. PRESSIONE A TAMPA PARA FECHAR E APERTE OS PARAFUSOS;
2. AS PILHAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE (VIDE INDICAÇÃO DENTRO DO COMPARTIMENTO DE PILHAS);
3. A SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS DEVE SER FEITA SOMENTE POR UM ADULTO;
4. RECOMENDA-SE O USO DE PILHAS ALCALINAS;
5. SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS DO TIPO RECOMENDADO OU SIMILAR;
6. DIFERENTES TIPOS DE PILHAS OU PILHAS NOVAS E USADAS NÃO DEVEM SER MISTURADAS;
7. AS PILHAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO;
8. OS TERMINAIS DE PILHAS NÃO DEVEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO;
9. PILHAS RECARREGÁVEIS: ESTE PRODUTO ACEITA PILHAS RECARREGÁVEIS. AS PILHAS RECARREGÁVEIS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO ANTES DE SEREM RECARREGADAS. AS PILHAS RECARREGÁVEIS SOMENTE DEVEM SER RECARREGADAS SOB A SUPERVISÃO DE UM ADULTO. AS PILHAS NÃO RECARREGÁVEIS NÃO DEVEM SER RECARREGADAS.
10. MANTENHA AS PILHAS LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO;
11. NUNCA JOGUE PILHAS NO FOGO. PERIGO DE EXPLOÇÃO E CONTAMINAÇÃO.
12. O TEMPO DE DURAÇÃO DAS PILHAS DEPENDE DO TEMPO DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO E DA QUALIDADE DAS PILHAS UTILIZADAS, NÃO PODENDO, PORTANTO, SER PREVISTO PELO FORNECEDOR.
13. PILHAS SÃO PRODUTOS RADIOATIVOS E NOCIVOS AO MEIO AMBIENTE E NÃO DEVEM SER TRATADOS COMO LIXO DOMÉSTICO NORMAL NO FIM DE SUAS VIDAS ÚTEIS. DESCARTE-AS EM LIXEIRAS APROPRIADAS OU CENTROS DE TRATAMENTO DE LIXOS ELETRÔNICOS E RADIOATIVOS. CONSULTE A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO SEU ESTADO PARA MAIORES INFORMAÇÕES.



## COLOCANDO A PILHA

1. DESPARAFUSE A TAMPA COM UMA CHAVE PHILIPS (NÃO INCLUSA).
2. COLOQUE DUAS PILHAS AAA NO LOCAL INDICADO, SEGUINDO A POLARIDADE INDICADA NO COMPARTIMENTO DE PILHA.
3. RECOLOQUE A TAMPA DO COMPARTIMENTO DE PILHA ALINHANDO A ABA DE POSICIONAMENTO. PRESSIONE A TAMPA PARA FECHAR E APERTE OS PARAFUSOS;

Instruções de uso: Monte os gols em uma superfície plana. Aconselha-se uma distância de pelo menos 1,5m entre os gols. Ligue o air soccer. Utilize os rebatedores para direcionar o air soccer para o gol do adversário. Aconselha-se montar o campo sobre uma mesa lisa de vidro ou madeira ou então corredores.

CONTÉM: 2 GOLS, 4 VENTOSAS, 2 REBATEDORES E 1 FLAT BALL AIR SOCCER



**ATENÇÃO!** NÃO RECOMENDADO PARA MENORES DE 03 (TRÊS) ANOS POR CONTER PARTE(S) PEQUENA(S) QUE PODE(M) SER ENGOLIDA(S) OU ASPIRADA(S). PARA EVITAR O PERIGO DE ASFIXIA, REMOVER O SACO PLÁSTICO ANTES DE ENTREGAR O BRINQUEDO À CRIANÇA. CORES, MODELOS E FORMAS PODEM VARIAR. ESTE PRODUTO REQUER DUAS PILHAS ALCALINAS AAA 1.5V, NÃO INCLUSAS. TODOS OS ITENS DESTA EMBALAGEM SÃO

BRINQUEDOS PARA USO RECREATIVO, NÃO PODENDO SER UTILIZADOS PARA OUTROS FINS. NÃO UTILIZE EM HIPÓTESE ALGUMA ESTE BRINQUEDO EM ÁREAS COM POSTES DE ALTA VOLTAGEM, ESTRADAS E PISCINAS. REMOVER TODA A EMBALAGEM, FIOS, AMARRAÇÕES ANTES DE ENTREGAR O PRODUTO À CRIANÇA. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS PEQUENAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. PERIGO DE ASFIXIA. NÃO MIRE EM PESSOAS E ANIMAIS. NÃO COLOQUE A MÃO NA HÉLICE. MÃOS, CABELOS E ROUPAS LARGAS DEVEM FICAR DISTANTES DA HÉLICE. NÃO JOGUE NEM SEGURE OBJETOS NA HÉLICE. O FABRICANTE E/OU DISTRIBUIDOR NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS PROVINDOS DO MAL USO, MODIFICAÇÕES, QUEDAS OU CHOQUES NO PRODUTO. **ATENÇÃO:** CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA BATERIA. PROTEGER DO CALOR E DA UMIDADE. LIMPAR COM PANO SECO. NÃO MOLHAR. MANTER LONGE DO FOGO. RECOMENDA-SE A SUPERVISÃO DE UM ADULTO DURANTE O MANUSEIO DO PRODUTO PELA CRIANÇA. GUARDE ESTA EMBALAGEM PARA EVENTUAIS CONSULTAS. GARANTIA DE 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O USO INADEQUADO DO PRODUTO PODE RESULTAR NA PERDA DA GARANTIA.

SAC: WWW.MULTILASER.COM.BR. EM CASO DE DÚVIDAS, LIGUE DURANTE O HORÁRIO COMERCIAL PARA (0XX11) 3198-0004 (COBERTURA PARA TODO O BRASIL).



www.multikids.com.br

**Segurança**

CE-BRIBRICS 00706-18  
NW 300/2002  
Segurança do Brinquedo

brics  
OCP 0058 Compulsório

