

MINI MOTO ELÉTRICA INFANTIL COM BAÚ 6V

Manual de Instruções



INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA



ATENÇÃO! O brinquedo não é adequado para menores de 3 anos.

ATENÇÃO! Não recomendado para menores de 3 anos por conter partes pequenas que podem ser engolidas.

CUIDADO! Este veículo não se trata de um transporte; deve ser usado sob supervisão de um adulto. Antes do uso, ensine a criança a dirigir com segurança.

ATENÇÃO! Este brinquedo só pode ser entregue para a criança após ter sido montado por um adulto;

- O carregamento deve ser feito por um adulto. Carregar antes do primeiro uso;
- A criança deve ser acompanhada por um adulto enquanto estiver utilizando o brinquedo;
- Para evitar riscos à criança, mantenha sacos plásticos e outros pacotes longe do seu alcance;
- Nunca use perto de escadas, subidos e/ou descidos, perto de piscinas ou locais com água e solos acidentados;
- A criança deve estar calçado durante o uso;
- O brinquedo só deve ser utilizado com transformador recomendado;
- O transformador não é um brinquedo;
- Brinquedos que permitem sua limpeza com líquidos devem ser desconectados do transformador;
- O transformador deve regularmente ser examinado contra danos nos cabos, plugues, carcaça e outros portes, e que no caso de tais danos, o brinquedo não deve ser utilizado com este transformador de baterias até que o dano seja reparado;
- O transformador não deve ser conectado a mais do que o número recomendado de fontes de alimentação.

ESPECIFICAÇÕES:

Bateria: 6V selada e livre de manutenção

Motor: 6V 18W

Idade adequada: 3 - 5 anos

Capacidade: 25 kg

Dimensões: 820 x 370 x 520 mm

Velocidade: 2 - 3 km/h

Tempo de uso: Carregamento: 12 horas;
Uso: 1-2 horas

Carregador: Entrada 230 VAC 50/60 Hz;
Saída: 7.5 VDC 500 mA

Fusível: 15A de vidro

Temperatura de utilização: 0 - 40°C



MINI MOTO ELÉTRICA INFANTIL 6V COM BAÚ
MODELOS: 9023 - CE2336 / 9024 - CE2337

Validade: Indeterminada - Fabricado na CHINA
SAM - Serviço de Atendimento Mimo Style
atendimento@mimostyle.com.br / www.mimostyle.com.br

Importado e Distribuído por:
Mimo Importação e Exportação S.A.
CNPJ: 05.330.305/0004-28
Estrada Luiz Lopes Neto, 21
Galpão A2 - Bairro dos Tenentes
Extrema / MG - CEP: 37640-000

LISTA DE PEÇAS

NÚMERO	NOME	QUANTIDADE
1	Corpo	1
2	Para-brisa	1
3	Carregador	1
4	Bateria	1
5	Manual de instruções	1
6	Sacola de acessórios	1

AVISOS IMPORTANTES

1. Antes do primeiro uso, carregar de 12 horas ou sua bateria será danificada.
2. Sua Mini Moto Elétrica Infantil com baú 6V foi desenvolvido para apenas 1 passageiro de no máximo 25 kg. Não sobrecarregar e manter-se sempre sentado enquanto dirige.
3. Não trocar entre frente e ré enquanto o veículo estiver em movimento.
4. Não dirigir na água, não despejar água nem qualquer outro líquido sobre a Mini Moto Elétrica Infantil com baú 6V
5. Quando substituir a bateria, seguir as atenções com cuidado para não inverter os polos.

MANUTENÇÃO

1. Verifique as partes principais regularmente. Verifique se há danos na bateria, carregador, plugue, cobertura e outras partes. Verifique se os parafusos estão apertados. Verifique o estado dos fios condutores. Havendo qualquer suspeita. Entre em contato com a assistência técnica.
2. Mantenha sua Mini Moto Elétrica Infantil longe de fogo e objetos quentes. Evite contato direto com luz solar. Mantenha em locais secos quando não estiver em uso e não mergulhe.
3. Limpe as partes de ferro com óleo lubrificador regularmente para evitar ferrugem.
4. Limpe sua Mini Moto Elétrica Infantil com panos macios e secos. Não use solventes nem produtos químicos, sabão ou água. Não utilize em dias de chuva.
5. Antes do primeiro uso, assim como quando a velocidade diminuir, carregue a bateria. Quando em desuso, carregue, pelo menos mensalmente.
6. Não altere o sistema elétrico ou a estrutura do veículo por conta própria.
7. Não utilize fusível incompatível! Desconecte o plugue se não for usar por um longo período.

RECOMENDAÇÕES

1. Conforme é mostrado na figura 1, utilize uma chave philips para montar o pára-brisas, parafusando na cabeça do triciclo com três parafusos.
2. Conforme é mostrado na figura 2, abra a almofada, pegue o carregador e em seguida, conecte o terminal do cabo vermelho ao ânodo de alimentação e o terminal do cabo preto ao cátodo de alimentação.




Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4

COMO OPERAR

1. Pise no pedal, ele controla o avanço do triciclo. Vire o guidão para fazer o triciclo virar para a direita ou esquerda.
2. O buraco fêmeo do carregador está na parte inferior do triciclo.
3. A bateria está completa quando o produto sai da fábrica. Após a primeira utilização, é necessário deixar carregando por volta de 16 horas.
4. Recarregue a bateria após utilizar por uma hora. Não sobrecarregue, para não danificar a bateria.
5. É normal o carregador esquentar quando está sendo utilizado.

GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
Produto não liga	<ul style="list-style-type: none"> • O terminal da bateria está desligado • O fusível está danificado • O cabo de conexão da bateria com o motor está danificado 	<ul style="list-style-type: none"> • Conecte o plugue • Troque o fusível • Troque o cabo
O veículo anda, mas não acende	<ul style="list-style-type: none"> • O cabo de conexão, plugue da bateria e dianteira não estão ligados 	<ul style="list-style-type: none"> • Conecte o cabo e o plugue
O veículo não anda, mas acende as luzes	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o pedal está bem • Confira se a fiação do motor está desencaixada • Solte o conector do motor, conecte-o no terminal da bateria diretamente e veja se o motor funciona 	<ul style="list-style-type: none"> • Repare o pedal • Encaixe todos os terminais • Entre em contato com a assistência técnica
Só anda para frente, mas não dá ré	<ul style="list-style-type: none"> • Cheque se o interruptor está conectado • Verifique se o cabo entre a bateria e o interruptor está bem conectado 	<ul style="list-style-type: none"> • Substitua o interruptor • Conecte-o
Anda lentamente	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se a voltagem da bateria está normal (mais de 6V) • Desconecte o plugue do motor, conecte diretamente na bateria e veja se a velocidade aumenta 	<ul style="list-style-type: none"> • Carregue a bateria • Entre em contato com a assistência técnica
Farol dianteiro não acende	<ul style="list-style-type: none"> • Confira se a lâmpada está queimada • Verifique se o interruptor está danificado • Verifique se o cabo entre a lâmpada e a placa PCB está desconectado 	<ul style="list-style-type: none"> • Troque a lâmpada • Troque o interruptor • Conecte-o
Não emite som	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique o auto-falante • Verifique se o interruptor está danificado • Verifique se o cabo entre o auto-falante e a placa PCB está desconectado 	<ul style="list-style-type: none"> • Substitua-o • Troque o interruptor • Conecte-o
Não carrega	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se a saída do carregador é 6.8V-7.2V • Conecte a entrada e a saída do carregador, conecte ambos os lados da bateria, verifique se dá por volta de 6.8V • Verifique se o carregador está fixo e se as juntas soltaram 	<ul style="list-style-type: none"> • Do contrário, troque o carregador • Se sim, troque a bateria; do contrário entre em contato com a assistência técnica • Aperte o parafuso e as juntas

Leia completamente este manual e a tabela do guia de solução de problemas antes de ligar. Se você ainda precisar de ajuda para resolver o problema entre em contato com seu distribuidor.

GARANTIA E RESPONSABILIDADE

TERMO DE GARANTIA

A Mimo Importação e Exportação S.A. assegura aos seus clientes garantia de 90 dias como Garantil legal conforme previsto no art.26 II do Código de Defesa do Consumidor, decorridos. Prazo este iniciado na data da emissão da nota fiscal para o comprador.

Ambas as formas de garantias supracitadas são referentes única e exclusivamente à defeitos de fabricação dos produtos conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Serão suspensas imediatamente as garantias para os clientes que contratarem ou realizarem por si só a instalação ou reparo dos produtos por empresas não credenciadas, bem como aqueles produtos que sofrerem acidentes, quedas e afins.

Para o caso de defeitos de fabricação o comprador deverá contatar a Mimo Style através dos canais de atendimento, SAC e-mail: atendimento@mimostyle.com.br. Após a notificação do cliente a Mimo Style deverá atender a garantia no prazo de 30 dias, não sendo possível são facultadas ao comprador três opções:

1ª Substituição do produto por outro do mesmo modelo;

2ª Restituição o valor pago;

3ª Abatimento proporcional do preço;

RESPONSABILIDADE

A responsabilidade não excederá o valor pago pelo cliente no produto, valor indicado na nota fiscal emitida ao comprador. A Mimo Importação e Exportação S.A., não será responsável por perdas e danos indiretos ou lucros cessantes incorridos por clientes ou terceiros por conta do exercício de troca e correção de problemas.

Revendedores e quaisquer outras instituições e/ou pessoas não possuem autoridade para conceder garantias correções adicionais além destas expressas neste documento.

EXCEÇÕES À GARANTIA

Não estão contemplados nas garantias aqui expressas:

a. Reforma, pintura, instalação e desinstalação do produto. Em situação da constatação de defeitos de fabricação a Mimo Style deverá ser informada imediatamente e o consumidor deverá abster-se de instalar o produto, sob a pena de perda da garantia do mesmo.

b. Serviços de reparo ou troca por instalações que não sigam estritamente as ordens do manual de instalação que acompanha o produto.

c. Avarias causadas por exposição do produto em obras, ambiente físico inadequado, incêndios, inundações, água, raio, transporte, erro de operação.

d. Falhas causadas por partes e peças não homologados pela Mimo Style.

e. Chamados de suporte aonde o técnico credenciado e autorizado não constate defeitos.

f. Chamados encerrados devido à impossibilidade de atendimento por motivos de caso fortuito ou de força maior do cliente.

g. Substituição de peças de desgaste natural ou insumos, bem como de peças que foram instaladas de forma indevida por técnicos não autorizados, dentre outras que não configurem vícios ou defeitos de fabricação.

MINI MOTO ELÉTRICA INFANTIL COM BAÚ 6V



MIMO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.
Estrada Municipal Luiz Lopes Neto, 21 - Galpao A Módulo 2
Extrema - MG - CEP: 37640-000

Tel.: 55 11 3787-4400
www.zippytoys.com.br

siga nossas redes sociais: @zippy.toys e @grupomimostyle